

NARZĘDZIE DO  
DEMONTAŻU I  
MONTAŻU  
PIERŚCIENIA  
SPRĘŻYSTEGO Z  
WTRYSKIWACZA CR

# Przyrząd do demontażu i montażu pierścienia sprężystego

## Obecna sytuacja – utrudnienia w demontażu pierścienia

### Przykłady nie fachowego demontażu zabezpieczającego pierścienia sprężystego

#### 1. Demontaż z użyciem szczypiec



➤ Skomplikowane, uszkadza korpus wtryskiwacza - rysy

#### 2. Demontaż z użyciem śrubokręta



➤ Ryzyko skaleczenia

Rezultat po około 2 minutach pracy

# Przyrząd do demontażu i montażu pierścienia sprężystego

## Rozwiązanie: Narzędzia firmy Bosch

### Narzędzia ułatwiające demontaż i montaż pierścienia sprężystego

#### Demontaż – narzędzie 1



1. Zamocowanie wtrysku we właściwej pozycji



2. Przekięcie pierścienia




3. Wyjęcie wtrysku

#### Demontaż – narzędzie 2



1. Włożenie pierścienia do narzędzia



2. Pozycjonowanie



3. Wciśnięcie

F 00V C23 002 – przykładowy popularny pierścień sprężysty; cena kat. netto 6,83PLN

# Przyrząd do demontażu i montażu pierścienia sprężystego

## Szczegóły produktu 0 986 610 600

### 1. Narzędzie do demontażu

### 2. Narzędzie do montażu



Marki samochodów w których stosuje się pierścien zabezpieczający jazdę lub tuleję montażową zabezpieczone pierścieniem sprężystym na korpusie:

- Grupa **BMW**
- Grupa **FIAT**
- Grupa **PSA**
- Grupa **Renault**
- **OPEL**

Ilość pojazdów na świecie z tymi rozwiązaniem:

- około **10 milionów samochodów**

Przeznaczone dla **wszystkich serwisów** zarówno diesla jak i wymieniających na samochodzie. Wtryskiwacze BX i nowe są dostarczane przez firmę Bosch bez jazm i tulei montażowych, które często należy przelożyć z używanego w pojeździe wtryskiwacza.

Nazwa	Numer produktu	Dostępność	Cena katalogowa
Narzędzie do demontażu i montażu sprężystego pierścienia zabezpieczającego wtryskiwacza CR	0 986 610 600	11/2017	2400,00 PLN netto