


Ersatzteile 9098/24

Spare parts · Pièces de rechange



Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
501	9098-01/17	Schlagwerk · Inhalt: 2 (3x) · 3 · 4 (3x) · 7 (3x) · 8 (6x) · 9	Striking mechanism · Contents: 2 (3x) · 3 · 4 (3x) · 7 (3x) · 8 (6x) · 9	Mécanisme de frappe · Contenu : 2 (3x) · 3 · 4 (3x) · 7 (3x) · 8 (6x) · 9	17
502	9098-02/2	Ring-Satz · Inhalt: 5 · 6	Ring set · Contents: 5 · 6	Jeu de bagues · Contenu : 5 · 6	2
503	9098-03/3	Sicherungsring-Satz · Inhalt: 12 · 13 · 14	Circlip set · Contents: 12 · 13 · 14	Jeu de circlips · Contenu : 12 · 13 · 14	3
15	9098-04	Kolben · Inhalt: 15	Piston · Contents: 15	Piston · Contenu : 15	1
504	9098-05/2	O-Ringe · Inhalt: 16 (2x)	O-rings · Contents: 16 (2x)	Joints toriques · Contenu : 16 (2x)	2
505	9098-06/2	Gelenk · Inhalt: 17 · 18	Hinge · Contents: 17 · 18	Articulation · Contenu : 17 · 18	2

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
506	9098-07/5	Ventileinheit · Inhalt: 26,2 · 26,3 · 26,4 · 26,5 · 26,6	Valve unit · Contents: 26.2 · 26.3 · 26.4 · 26.5 · 26.6	Unité de soupape · Contenu : 26,2 · 26,3 · 26,4 · 26,5 · 26,6	5
507	9012 ATT-016/4	Abzughebel · Inhalt: 36 · 37 · 38 · 39	Trigger · Contents: 36 · 37 · 38 · 39	Levier de tirage · Contenu : 36 · 37 · 38 · 39	4
508	9098-09/8	Schlauch · Inhalt: 19 · 20 (2x) · 21 · 22 · 23 · 24 · 25	Hose · Contents: 19 · 20 (2x) · 21 · 22 · 23 · 24 · 25	Tuyau · Contenu : 19 · 20 (2x) · 21 · 22 · 23 · 24 · 25	8
601	9098-A 1	Adapter (M17 x P1,0)	Adapter (M17 x P1.0)	Adaptateur (M17 x P1,0)	1
602	9098-A 2	Adapter (M18 x P0,75)	Adapter (M18 x P0.75)	Adaptateur (M18 x P0,75)	1
603	9098-A 3	Adapter (M20 x P1,0)	Adapter (M20 x P1.0)	Adaptateur (M20 x P1,0)	1
701	9098-B 1	Adapter (I-M12 x P1,5 · O-M20 x P1,5)	Adapter (I-M12 x P1.5 · O-M20 x P1.5)	Adaptateur (I-M12 x P1,5 · O-M20 x P1,5)	1
702	9098-B 2	Adapter (M14 x P1,5)	Adapter (M14 x P1.5)	Adaptateur (M14 x P1,5)	1
703	9098-B 4	Adapter (M18 x P1,5)	Adapter (M18 x P1.5)	Adaptateur (M18 x P1,5)	1
704	9098-B 5	Adapter (I-M14 x P1,5 · O-M22 x P1,5)	Adapter (I-M14 x P1.5 · O-M22 x P1.5)	Adaptateur (I-M14 x P1,5 · O-M22 x P1,5)	1
705	9098-B 6	Adapter (M16 x P1,0)	Adapter (M16 x P1.0)	Adaptateur (M16 x P1,0)	1
801	9098-C 1	Adapter (M8 x P1,0)	Adapter (M8 x P1.0)	Adaptateur (M8 x P1,0)	1
802	9098-C 2	Adapter (M8 x P1,25)	Adapter (M8 x P1.25)	Adaptateur (M8 x P1,25)	1
803	9098-C 3	Adapter (M10 x P1,0)	Adapter (M10 x P1.0)	Adaptateur (M10 x P1,0)	1
804	9098-C 4	Adapter (M10 x P1,5)	Adapter (M10 x P1.5)	Adaptateur (M10 x P1,5)	1
805	9098-C 5	Adapter (M14 x P1,0)	Adapter (M14 x P1.0)	Adaptateur (M14 x P1,0)	1
901	9098-D 1	Adapter (M25 x P0,5)	Adapter (M25 x P0.5)	Adaptateur (M25 x P0,5)	1
902	9098-D 2	Adapter (M25 x P1,0)	Adapter (M25 x P1.0)	Adaptateur (M25 x P1,0)	1
903	9098-D 3	Adapter (M27 x P0,75)	Adapter (M27 x P0.75)	Adaptateur (M27 x P0,75)	1
904	9098-D 4	Adapter (M27 x P1,0)	Adapter (M27 x P1.0)	Adaptateur (M27 x P1,0)	1
905	9098-D 5	Adapter (M27 x P1,0)	Adapter (M27 x P1.0)	Adaptateur (M27 x P1,0)	1
906	9098-D 6	Adapter (M29 x P1,0)	Adapter (M29 x P1.0)	Adaptateur (M29 x P1,0)	1
1001	9098-E 1	Adapter (M31 x P0,75)	Adapter (M31 x P0.75)	Adaptateur (M31 x P0,75)	1
1002	9098-E 2	Adapter (M26 x P0,75)	Adapter (M26 x P0.75)	Adaptateur (M26 x P0,75)	1
1101	9098-F 1	Verlängerungsstange	Extension rod	Tige de rallonge	1
1201	9098-G 1	Typ-C Haken	Type C hook	Crochet type C	1




DE

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/



EN



DE

HAZET Ersatzteil-Shop
HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop



EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung
For Orders and questions please refer to our service-centre
☎ +49 (0) 21 91 / 7 92 355 · ✉ service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ☒ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
☛ Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY