



UCHWYT SZPILKOWY WU-2P

do wyważarek z uchwytem pneumatycznym

1. Tarcza uchwyty dla obręczy kół pięciootworowych – 1 szt
2. Tarcza uchwyty dla obręczy kół trzy, cztero i sześciootworowych – szt
3. Szpilka uchwyty – 5 szt.
4. Tłoczysko uchwyty – 1 szt
5. Tuleja centrująca o 55 – 1 szt
6. Tuleja centrująca o 56 – 1 szt
7. Tuleja centrująca o 58 – 1 szt
8. Tuleja centrująca o 60 – 1 szt
9. Tuleja centrująca o 65 – 1 szt
10. Nakrętka stożkowa do obręczy stalowych – 5 szt
11. Nakrętka płaska do obręczy aluminiowych – 5 szt
12. Oring 9x1,5

Montaż uchwyty szpilkowego WU-2P

1. Wysunąć tłoczysko przeznaczone do montażu kół z otworem przelotowym w obręczy z otworu cylindra uchwyty pneumatycznego wyważarki
2. W zależności od typu obręczy wyważanego koła w odpowiednie otwory tarczy 1 lub tarczy nr 2 włożyć szpilki centrujące 3.
3. Wybrać dla danego typu obręczy właściwą tuleję centrującą 5,6,7,8 lub 9
4. Nasunąć na tuleję prowadzącą uchwyty kolejno tarczę ze sworzniami i wybraną tuleję centrującą
5. Wsunąć tłoczysko 4 w otwór cylindra uchwyty pneumatycznego i zamocować go w stabilnym położeniu

UWAGA :

Montaż tłoczyska uchwyty szpilkowego identyczny jak montaż tłoczyska przeznaczonego do montażu kół z otworem przelotowym w obręczy

6. Nacisnąć pedał sterujący w wyważarce co spowoduje ostateczne zamocowanie uchwyty szpilkowego na cylindrze uchwyty pneumatycznego wyważarki

MONTAŻ KOŁA

Wprowadzić koło na uchwyty szpilkowy i zamocować go poprzez nakręcanie na szpilki 3 odpowiednich nakrętek 10 lub 11

