

Broszura informacyjna

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Szczypce do zagniatania z magazynkiem wymiennym



- Tylko jedno narzędzie do zagniatania najczęściej stosowanych końcówek kablowych
- Szybka i prosta wymiana matryc do zagniatania bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Wymienne matryce są przechowywane w okrągłym magazynku chroniącym je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
- Komfortowe, wydajne szczypce do zagniatania w profesjonalnej jakości
- Precyzyjne zagniatanie jak w przypadku montowanych na stałe matryc do zagniatania
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo
- Magazynek okrągły z tworzywa sztucznego, wzmocnianego włóknem szklanym



Nr art.	97 33 01
EAN	4003773066927
Szczypce	czernione
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	895 g
Wymiary	250 x 259 x 30 mm

Technische Attribute

Zastosowanie	Nieizolowane, otwarte styki wtykowe (szerokość wtyków 4,8 + 6,3 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6,0 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 39 05	Matryca zagniatająca Do końcówek nasuwanych, nieizolowanych (szerokość końcówki 4,8 + 6,3 mm)
97 39 09	Matryca zagniatająca Do izolowanych i nieizolowanych tulejek kablowych
97 39 13 A	Matryca zagniatająca Do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267
97 39 06	Matryca zagniatająca Do izolowanych końcówek kablowych, końcówek nasuwanych i łączników kablowych

97 39 08	Matryca zagniatająca Do izolowanych i nieizolowanych tulejek kablowych
97 39 13	Matryca zagniatająca Do nieizolowanych końcówek kablowych i łączników wg DIN 46234 i DIN 46235 oraz do nieizolowanych łączników kablowych wg DIN 46341 i DIN 46267
97 39 90	Magazynek wymienny pusty

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Wymiana matrycy do zagniatania: odblokować matrycę w magazynku, chwycić szczękami i wyjąć z magazynka



Złożyć dźwignię serwisową i zaciśnąć szczypce - w ten sposób szczypce są gotowe do następnego zadania

